

# MADE<sup>+</sup>


SMYTH

Smyth Ombre Glass Wall Lamp

Smyth, applique murale verre  
ombré

Smyth wandlamp met ombre glas

Smyth Wandleuchte





# SAFETY DISCLAIMER

E14 1 X MAX 4W   
E14 1 X MAX 8W   
E14 1 X MAX 18W   
220-240V~50HZ

## ENGLISH

### Safety:

1. Indoor use only.
2. Always shut off power to the circuit before starting installation work.
3. This fitting must be earthed.
4. Connect the earth conductor of your house wiring (normally bare or with Green/Yellow sleeving) to the earth terminal of the fitting marked "E", "Earth" and/or coloured Green/Yellow. Connect the switched live conductor of your house wiring (normally Brown or Red) to the live terminal or wire which is marked "L" or "Live" and/or coloured Brown. Connect the neutral conductor of your house wiring (normally Blue or Black) to the neutral terminal or wire which is marked "N" or "Neutral" and/or coloured Blue.
5. Double check all the connections are secure and that no loose

strands of wire are left out of the connector.

6. Never fit a bulb of greater wattage than recommended.
7. This product is not suitable for children under 14 years of age.

### Note:

1. Bulb is not included.

## FRANÇAIS

### Précautions d'utilisation:

1. À réserver exclusivement à un usage intérieur.
2. Par mesure de sécurité, veuillez toujours couper l'alimentation du circuit avant de commencer vos travaux d'installation.
3. Ce raccord doit être relié à la terre.
4. Raccorder le conducteur de terre de câblage de votre maison (normalement en cuivre nu ou avec

- une gaine verte et jaune) à la borne de terre du raccord marqué "T", "terre" et/ou de couleur vert/jaune. Raccorder la partie dénudée des fils électriques de votre maison (normalement marron ou rouge) à la borne sous tension ou un fil marqué "L" ou "Ligne" et/ou de couleur rouge ou marron. Raccorder le conducteur neutre de câblage de votre maison (bleu clair) à la borne de neutre ou d'un fil qui est marqué "N" ou "Neutre" et/ou de couleur bleue.
5. Vérifier que tous les raccordements sont sécurisés et qu'aucun des fils ne sont laissés à côté du connecteur.
  6. Ne jamais essayer de visser une ampoule d'une puissance plus importante que celle recommandée.
  7. Ce produit n'est pas adapté aux enfants de moins de 14 ans.

### Attention:

1. L'ampoule n'est pas comprise.

## NEDERLANDS

### Veiligheid:

1. Alleen binnen gebruiken.
2. Schakel altijd de stroom uit alvorens je begint met het aansluiten.
3. De fitting moet geaard zijn.
4. Verbind de aarddraad (kabel met groen/geel omhulsel) tot het uiteinde van de fitting dat met "E" of groen/geel gemarkeerd is. Verbind de fase draad (kabel met bruin, zwart of grijs omhulsel) met het uiteinde van de draad (normaal gesproken gemarkeerd met diezelfde kleur). Verbind de neutrale draad (gemarkeerd met "N", normaal gesproken lichtblauw gekleurd of zwart) met het uiteinde van de fitting (gemarkeerd met "N" of in diezelfde kleur).
5. Dubbelcheck de aansluitingen en zorg ervoor dat er geen draden overblijven of uitsteken.
6. Gebruik nooit een lamp met hogere Wattage dan aangeraden.
7. Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar.

### Belangrijk:

1. Lampje niet inbegrepen.

## DEUTSCH

### Sicherheitshinweis:

1. Nur für den Innengebrauch.
2. Vor Beginn der Montagearbeit immer die Stromzufuhr abstellen.
3. Diese Armatur muss geerdet werden.
4. Schließen Sie den Schutzleiter Ihrer Hauses (in der Regel farblos oder grün/gelb markiert) an die Erdungsklemme der Armatur, die mit "E", "Erde" und/oder grün/gelb markiert ist, an. Verbinden Sie den eingeschalteten stromführenden Leiter Ihres Hauses (in der Regel braun oder rot) mit der stromführenden Klemme oder dem stromführenden Draht, die mit "L", "Live" und/oder braun gekennzeichnet sind. Schließen Sie den Neutralleiter Ihres Hauses (in der Regel blau oder schwarz markiert) an die N-Klemme oder den Draht, der mit "N", "Neutral"

und/oder blau gekennzeichnet ist, an.

5. Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen sicher sind und dass keine losen Drähte aus dem Stecker schauen.
6. Benutzen Sie nie eine Glühbirne mit mehr Leistung als empfohlen.
7. Das Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.

### Hinweis:

1. Lampe ist nicht enthalten.



## SAFETY DISCLAIMER

---

### ENGLISH

Because of the variety of different wall types, we cannot provide you with the exact fittings to fix this product. It is necessary that you identify the type of wall you intend to fix this item onto and contact your local hardware store to get the appropriate fittings.

### FRANÇAIS

A cause des différentes variétés de mur, nous ne pouvons pas vous fournir les exacts ustensiles pour fixer ce produit. Il est nécessaire que vous identifiez sur quel type de mur vous entendez fixer ces accessoires, et vous contactiez le fournisseur de matériaux le plus proche pour vous procurer les ustensiles les plus appropriés.








### NEDERLANDS

Vanwege het grote aantal verschillende muurtypen, kunnen we je geen exacte instructies geven voor het monteren van deze haken. Bij twijfel kun je het beste nakijken tegen welk type ondergrond je de haken wil bevestigen en vervolgens navraag


doen bij een bouwmarkt bij jou in de buurt.

### DEUTSCH



Aufgrund der vielen Arten von Wänden, können wir Ihnen leider nicht die richtigen Zubehörteile für dieses Produkt liefern. Finden Sie heraus, was Sie für eine Wand haben und fragen Sie im Baumarkt nach den entsprechenden Armaturen, um es anzubringen.




# 1




# 2






# 3



# 4



# 5



16cm

23cm